

GT02D（通用）指令表

一、设置类指令		
1	车主号码设置	CZ, 手机号码# 增加 CZ, D# 删除
2	APN 参数设置	APN, 网络名[, 用户名, 用户密码]# 用户名, 用户密码为可选项, 没有可以不填
3	运动上传时间间隔	SQ, 上传时间间隔#
4	关闭上传	NOUP# 不上传平台, 设备只接收短信
5	断油指令	DY# 切断油路, 需要继电器
6	恢复油路	KY# 恢复断开的油路
7	时区设置	GMT, 时区方位, 时区编码[, 半时区]# [范围: E/W 0~12] 半时区为可选项
8	语言设置	YY, 语言# [语言:0 为英文, 1 为中文]
9	震动报警	ZD, 灵敏度#
10	超速报警	CS, 速度#
11	设置围栏	WL, 中心纬度, 中心经度, 半径# 半径:1~1000(100 米), 即: 1 表示 100 米
	关闭围栏	WL, OFF#
12	设备重启	CQ#
13	恢复出厂设置	HF#
二、查询类指令		
1	版本查询	BB#
2	参数信息查询	XX#
3	经纬度位置查询	WZ#
4	状态查询	ZT#
5	位置链接查询	URL#
6	地址查询	123#
7	FW 话费查询	FW, 查询号码, 查询内容#
9	话费快捷查询	10086#/10010# [10086#: 移动查询 10010#: 联通查询]

GT02D 指令详细说明

设置类指令说明

1) CZ 车主号码设置指令

短信指令	参数	范例
增加	CZ, 号码#	CZ, 13500135000#
删除	CZ, D#	CZ, D#
指令应用说明	1) 车主号码用于短信控制断油电，恢复出厂设置 2) 车主号码还作用于震动报警、超速报警电话或短信接收 3) 只有一个号码可设置成车主号码 4) 变更车主号码需要重新发上述指令 5) 增加车主号码用 CZ, 号码#, 删除用 CZ, D#	
指令返回说明	成功返回：设置车主号码成功！	

2) APN 上网参数设置指令

短信指令	参数	范例
APN 参数设置	APN, 网络名[, 帐号, 密码] 帐号密码为可选项	1: APN, intenet, 123, 123# 2: APN, cmnet#
指令应用说明	APN 指令用于配置不同国家不同运营商的上网参数，用户请自行查询使用卡的 APN 参数。 如：APN 需要帐号密码，则参照范例 1，不需要帐号密码则参照范例 2	
指令返回说明	成功返回：设置 APN 成功！	

3) SQ 设置运动时上传时间指令

短信指令	参数	范例
SQ 参数设置	SQ, 上传时间间隔#	SQ, 30#
指令应用说明	时间范围：10~60 秒；如果一天内长时间行驶的车辆建议把上传时间改长一点，以防流量超标，例如：SQ, 30# 10~60，是指上传时间在 10 到 60 范围内；默认是 15 秒上传！	
指令返回说明	成功返回：设置上报时间成功！	

4) NOUP 设置不上传平台指令（待机电省电）

短信指令	参数	范例
NOUP 参数设置	NOUP#	NOUP#
指令应用说明	此指令是用于停止向平台上传数据，关闭 GPS, GPRS；进入待机状态、省电模式（待机电流 5MA），只接收短信和电话；如果要恢复正常，再发 SQ 指令开启；主要针对一段时间不使用设备	
指令返回说明	成功返回：暂停上传平台成功！	

5) DY 断油指令		
短信指令	参数	范例
DY	DY#	DY#
指令应用说明	1) DY 用于控制继电器的开启和关闭，实现油路控制功能 2) 只有车主号码才能操作 3) 继电器收到指令后只有在 GPS 定位状态且速度<20KM 才能执行断油命令 4) 如果当前速度 > 20KM，则会回复“当前不允许断油”；	
指令返回说明	成功返回：断油成功！	

6) KY 恢复油路指令		
短信指令	参数	范例
KY	KY#	KY#
指令应用说明	1) KY 用于控制继电器的开启，实现油路控制功能 2) 只有车主号码才能操作	
指令返回说明	成功返回：断油电成功！	

7) GMT 设置时区指令		
短信指令	参数	范例
GMT 参数	GMT, 方位, 时区[, 半时区]#	1) GMT, E, 8# 2) GMT, E, 6, 30#
指令应用说明	终端上的时区默认是北京时区 E8，如需要改动时区，则需要发上述指令修改。 范围：E/W，0~12 方位：其中 E 表示东时区，W 表示西时区 如果是需要设置半时区则按范例 2 的方式，不需要则按范例 1	
指令返回说明	成功返回：设置时区成功！	

8) YY 语言设置指令		
短信指令	参数	范例
YY 参数	YY, 1#	YY, 1# 设置中文 YY, 0# 设置英文
指令应用说明	用于指令回复的内容显示语言，如果设置成中文，指令回复内容就是中文内容。还是地址回复的内容；	
指令返回说明	成功返回：设置成功：中文	

9) ZD 设置震动报警指令		
短信指令	参数	范例
ZD 参数	ZD, 灵敏度#	1) ZD, 2#
指令应用说明	此指令用于设置震动报警，报警灵敏级别为 0~5，其中 0 时为关闭报警，1 到 5 级，越低级越灵敏。默认为关闭状态，必需平台下发开启指令才能开启震动报警； 必需设置车主号码来接收电话！	
指令返回说明	成功返回：设置震动报警成功！	

10) CS 设置超速报警指令		
短信指令	参数	范例
CS 参数	CS, 速度#	1) CS, 120# 设置超速 2) CS, 0# 关闭超速
指令应用说明	此指令用于设置超速报警，速度为 60~180 之间，如果速度不在此范围，则为关闭报警，如：CS, 0#。 必需设置车主号码来接收短信！ 默认为：CS, 0#	
指令返回说明	成功返回：超速报警成功！	

11) WL 围栏设置指令		
短信指令	参数	范例
WL 参数	WL, 纬度, 经度, 半径#	1) WL, 22. 530543, 114. 042175, 3#
	WL, OFF#	2) WL, OFF# //关闭围栏
指令应用说明	1) 设置围栏用范例 1，关闭围栏用范例 2； 2) 半径：1~1000 之间，单位：100 米，即 1 表示：100 米，100 表示：10000 米 3) 出围栏给车主号码报警； 围栏为一次性功能，报警过后即关闭	
指令返回说明	成功返回：设置围栏成功！	

12) CQ 重启设备指令		
短信指令	参数	范例
CQ	CQ#	CQ#
指令应用说明	此指令用于重新启动设备	
指令返回说明	成功返回：配置成功，即将重启设置！	

13) HF 恢复出厂设置指令		
短信指令	参数	范例
HF	HF#	HF#
指令应用说明	此指令用于恢复设备出厂设置 必需车主号码才能操作 恢复出厂设置后所有用户增加和修改的内容都会还原！	
指令返回说明	成功返回：配置成功，即将恢复出厂设置！	

查询类指令说明

1) BB 查看版本指令

短信指令	参数	范例
BB 参数	BB#	BB#
指令应用说明	此指令用于查询当前设备的版本信息	
指令返回说明	VERSION:XXXX BUILD:2012-07-05 10:12	

2) XX 查看信息指令

短信指令	参数	范例
XX 参数	XX#	XX#
指令应用说明	此指令用于查询设备所设置的参数和默认参数	
指令返回说明	IMEI: 3586XXXXXXXXXXXX APN: cmnet IP: www.gps0123.com:8507 车主号码: 13XXXXXXXX 上报时间: 15S 语言: 中文 时区: E8	
	设备 IMEI 号 运营商 GPRS 节点 服务器:IP\域名和端口 用户设置的号码 运动上报时间间隔 语言(CN/EN) 时区(E/W 0~12)	

3) WZ 经纬度位置查询指令

短信指令	参数	范例
WZ 参数	WZ#	WZ#
指令应用说明	此指令用于查询设备当前的经纬度、时间等信息	
指令返回说明	成功返回: 设备当前经纬, 时间, 速度, IMEI 号	

4) ZT 查看状态指令

短信指令	参数	范例
ZT 参数	ZT#	ZT#
指令应用说明	此指令用于查询设备当前工作状态	
指令返回说明	电量:100% --电池状态(剩余电量) GSM 信号:高 --GSM 信号强度 GPS 状态:定位 --GPS 定位状态 GPS 信号:高 --GPS 信号强度 油路:连接 --油路状态(连接/断开) 充电:连接 --接电状态 围栏:关闭 --围栏(开启/关闭)	

5) URL 位置链接查询指令

短信指令	参数	范例
URL 参数	URL#	URL#
指令应用说明	此指令用于查询设备的 GOOGLE 地图位置链接	
指令返回说明	<Datetime:12-12-29 13:21:30> http://maps.google.com/maps?q=N22.540885,E113.95265	

6) 123 地址查询指令

短信指令	参数	范例
123 参数	123	123
指令应用说明	此命令用于查询当前位置描述	
指令返回说明	返回设备当前所在地址 例：广东省深圳市新洲十一街 26 号	

7) FW 话费查询指令

短信指令	参数	范例
FW 参数	FW, 查询号码, 查询内容#	FW, 10010, 102# 联通查询 FW, 10086, 101# 移动查询
指令应用说明	此指令用于查询设备 SIM 卡当前话费状态 查询号码：是 SIM 所在运营商的查询号码 内容：查询的内容，如移动 CXYE 或 101 就是查询话费余额	
指令返回说明	返回运营商传回来的话费查询结果	

8) 中国话费查询指令

短信指令	参数	范例
10086	10086#	10086# 移动卡话费查询
10010	10010#	10010# 联通卡话费查询
指令应用说明	此指令用于查询设备 SIM 卡当前话费状态 设备所用 SIM 卡必需是对应的运营商号码	
指令返回说明	返回运营商传回来的话费查询结果	

注：指令中的逗号必需是英文逗号，不能用中文逗号，中间也可以用#号隔开，而不用逗号